



## Téléchargement de la clé c'est la (CCCam KEYS)


[http://www.minicat.tv/Minicat\\_Keyfiles/](http://www.minicat.tv/Minicat_Keyfiles/)



<http://www.clubic.com/telecharger-fiche9632-winar.html>

Dézipper avec winzip ou winrar une fois dézipper ou trouve \cccama\_keys\var\keys

Avec les clés, qu'il faut mettre dans la dream-box



\*\*\*\*\*

### **Configuration de total commander**

Total Commander <http://www.ghisler.com/telechar.htm>

FTP: détails de connexion

Session: Dream Moi

Hôte (serveur): 10.100.10.34

SSL/TLS Connexion anonyme (courriel comme mot de passe)

Nom utilisateur: root

Mot de passe: \*\*\*\*\*

Attention: l'enregistrement du mot de passe n'est pas sécurisé!

Utiliser un mot de passe principal pour protéger les autres

Répertoire distant:

Répertoire local:  >>

Envoi commandes:

Type de serveur: Auto-détection

Utiliser pare-feu (serveur proxy)

Définir nouveau... Modifier...

Utiliser le mode passif (comme les navigateurs pour WWW)

Envoyer commande pour Garder la connexion active

Commande: NOOP Envoyer toutes les: 90 s

Retenir les contenus des tous les réps. visités (en cache)

Codage des noms de fichiers: Délect. autom. (UTF-8 si possible)

Confirmer Annuler|Échap Aide | F1

Session : ce que tu veux

Hôte adresse IP trouvé sur la dreambox


Nom utilisateur : root

Mot de passe : dreambox

**Comment Trouver Hôte adresse IP trouvé sur la dreambox**







### Changement de clé.

Il faut arrêter la clé qui fonctionne sur la dream sur le Blue Panel choisir (command interface) et lancer Ccam. Attendre que le message passe.

Là on peut la changé la clé.

Une fois la clé copier sur la dream-box re metre CCcam 2.0.11 et lancer le CCam.



## Installation de la clé

